Panasonic

保証書付き

取扱説明書

USBモバイル電源専用
ACアダプター

品番 **QE-AP106**



このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

J1113-0　　QE-AP106-0

キリトリ線

Panasonic　　持込修理

USBモバイル電源専用ACアダプター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	QE-AP106
保証期間	お買い上げ日から　本体 1年間
※お買い上げ日	見本　年　月　日
※お客様	ご住所 お名前　様 電話（　）　－
※販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

パナソニック株式会社
小型二次電池事業部
〒570－8511　大阪府守口市松下町1番1号　TEL（06）6991－1141

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です。）

🚫	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

■分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因になります。

⚠ 警告

■水やその他の液体に入れたり、濡らしたりしない
発熱や発火、感電の原因になります。
水ぬれ禁止

■ぬれた手で、専用ACアダプター及びUSBコードの抜き差しをしない
発火や感電の原因になります。
ぬれ手禁止

■ほこりなどは定期的にとる
プラグにほこりなどがたまると、発火や感電の原因になります。

■破損するようなことはしない
傷んだまま使用すると、発火や感電の原因になります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、発火や感電の原因になります。

■お子さまが使用の際には、保護者が正しい使いかたを十分に教える
感電やけがの原因になります。

■乳幼児の手の届かない所で使用・保管する
感電やけがの原因になります。

■電子式変圧器（トラベルコンバーター）は使用しない
発熱や発火、感電の原因になります。

■USB A型端子に金属類を差し込まない
発熱や発火、感電の原因になります。

⚠ 注意

■0℃～40℃以外の場所で使用しない
発熱・破裂する原因になります。

■直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しない
発熱や破裂の原因になります。

■専用ACアダプターが傷んだりUSB端子やコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
発火や感電の原因になります。

■物を載せたり、落下しやすいところに置かない
発熱や発火、感電、けがの原因になります。

■湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する
発熱や発火、感電の原因になります。

■使用時以外は専用ACアダプターをコンセントから抜く
発火や感電の原因になるおそれがあります。

■通電中の専用ACアダプターに長時間ふれない
衣服の上からでも長時間ふれていると低温やけどになる可能性があります。

使用上のお願い

- このAC アダプターは当社 USB モバイル電源専用です。他の機器には使用しないでください。
- USB モバイル電源への充電には他のコードは使用せず、必ず付属の専用USBコードを使用して下さい。
- 付属の専用 USBコ ー ド は 専 用 AC アダプターおよび当社USB モバイル電源以外の機器には使用しないでください。

各部のなまえ



使いかた



1. 専用 USB コードのUSB A型プラグを、専用ACアダプターの USB A型端子に差し込みます。
2. 専用 ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 専用 USB コードのUSB micro-B型プラグを、USBモバイル電源のUSB micro-B型入力端子に差し込みます。
4. USB モバイル電源の充電が完了したら、専用ACアダプター、専用USBコードを逆の手順ではずしてください。

プラグやコードの破損防止のため、はずす際は、必ずプラグをつかんではずしてください。
コードを引っ張らないでください。



必ず専用USBコードをご使用ください

専用ACアダプターは、高出力を取り出せる機能を持っておりますが、他のコードを使用した場合は、出力が低下するなど、性能を最大限に発揮することができない場合があります。また、発熱や発火の原因になります。

- 使用中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなときはこれらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
- 本製品をご使用にならないときは、USBコードを抜いて保管してください。

故障かなと思ったら

以下に従って調べていただき、直らない時はお買い上げの販売店にご相談ください。

- 給電ができない
  - 電源プラグの接触が悪い
    - →電源プラグの汚れを取り除く
  - USBコードの取り付けが正しくない
    - →充電コードを正しく取り付ける
    - →USB端子に異物が詰まっているときには取り除く
- モバイル電源の発光表示部がすぐに消える
  - モバイル電源が満充電の場合があります。
    - →モバイル電源の充電状況をご確認ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

修理を依頼されるときは
電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	USB モバイル電源専用 AC アダプター
●品番	QE-AP106
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代　部品および補助材料代
出張料　技術者を派遣する費用
※補修用性能部品の保有期間　5 年
当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニックお客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（バナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
「87」と「510#」を押してください。
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187　■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444　Osaka (06)6645-8787
Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（バナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鵜4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　0513

仕様

入力	AC100-240V 50-60Hz 20-30VA
出力	DC5V 1.8A
サイズ	約26X42X33mm(電源プラグ・コード含まず)
質量	約55g(本体)
使用温度	0℃～40℃
消費電力／待機電力	約13W／約0.2W
専用USBコード	長さ約50cm(USB A_USB micro-B)

海外でご使用時の注意

●この専用ACアダプターは、電源電圧(AC100-240 V)、電源周波数(50-60 Hz)に対応しています。
ただしコンセントの形状は、国、地域によって異なりますので、プラグアダプター(空港売店などで販売)が必要となる場合があります。

●この専用ACアダプターを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続して使用しないでください。
発熱や故障の原因になります。

●ご使用される国、地域の電源事情によって、落雷したときに電源コンセントへ通常より非常に高い電圧がかかり、ACアダプターが故障する場合があります。雷発生時は、ご使用をひかえてください。

愛情点検 ●長年ご使用の専用ACアダプターの点検を！

こんな症状はありませんか
- ●充電中、異常な音がする。
- ●専用ACアダプターが異常に熱い。
- ●こげくさいにおいがする。

▶ このような症状のときは事故防止のため、専用ACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社　小型二次電池事業部
〒570-8511　大阪府守口市松下町1番1号　TEL (06)6991-1141

キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

見本